

## Wie bekommt man saubere Aussparungen für z.B. Entleerungen, Zusatzanschlüsse usw. in eine EKATHERM-FL Weichschaumkappe??

### BEISPIEL

Ventil mit seitlichem  
Entleerungsanschluss



### BENÖTIGTES WERKZEUG

- Locheisen oder -Set
- Kunststoffhammer
- Holzplatte als Unterlage
- Meterstab



### VORGEHENSWEISE

1. Kappe an das Ventil anlegen  
und an der Entleerung etwas  
fester andrücken, damit die zu  
bearbeitende Stelle sichtbar  
eingedrückt wird



2. Größe / Durchmesser der  
Aussparung ermitteln



3. Locheisen mit passendem  
Durchmesser an der  
eingedrückten Stelle anlegen  
und Loch ausstanzen



4. Mit der Lochstanze lassen  
sich bei Bedarf auch die Löcher  
für die Rohraustritte sowie den  
Spindelhalbs vergrößern.



### ERGEBNIS

Fertig montierte EKATHERM-FL  
Weichschaumkappe

